

02.06.2023

DIVERSOS EQUIPOS CON NEUMÁTICOS DE GOMA Y ORUGAS

SIGA AVANZANDO, DE LA FORMA CORRECTA.

La compañía posee, opera y mantiene una vasta flota de equipos. En este manual de seguridad, hay políticas específicas a los equipos para la mayor parte de la flota. Las siguientes políticas y procedimientos se aplican a diversos equipos con neumáticos de goma y orugas para los que no se proporciona una política de la Compañía específica.



RECUERDE

EL CUIDADO Y EL CRITERIO QUE APLIQUE CUANDO OPERE SU MÁQUINA DETERMINAN SU SEGURIDAD Y LA DE QUIENES LO RODEAN.

ANTES DE ACCIONAR

- Inspeccione toda la máquina para asegurarse de que esté en una buena condición de funcionamiento.
- Verifique si los neumáticos/las orugas (si corresponde) tienen un desgaste excesivo o están bien inflados.
- Verifique los niveles de todos los fluidos.
- Nunca opere una máquina que sea nueva para usted sin primero recibir instrucciones sobre su correcta operación.
- Nunca accione una máquina si hay una etiqueta de advertencia en el interruptor de accionamiento o los controles de accionamiento del motor.
- Nunca intente accionar un motor excepto desde la estación del operario.
- Nunca intente operar los controles excepto desde la estación del operario.
- Asegúrese de que el área de trabajo sea segura.

ACCIONAMIENTO

- Siempre utilice cinturones de seguridad si su máquina está equipada con una estructura de protección antivuelco.
- Conozca el procedimiento correcto de accionamiento.
- Controle todos los medidores para obtener lecturas adecuadas.
- Controle la operación de servicio y el freno de estacionamiento.
- Utilice 3 puntos de contacto para subirse y bajarse de la máquina.

OPERACIONES

- Nunca se suba o se baje una máquina que esté en movimiento.
- Controle constantemente su área de trabajo para detectar riesgos potenciales.
- No opere la máquina si los controles no funcionan correctamente.
- Nunca permita que el personal no calificado o no autorizado se suba a la máquina.
- Nunca entre o coloque ninguna parte del cuerpo en el área de articulación u otras áreas de pinzamiento de una máquina articulada cuando esté funcionando el motor o cuando haya una posibilidad de que otra persona pueda encender el motor.
- Nunca abuse de su máquina. El uso incorrecto o el abuso pueden provocar un accidente.
- Nunca acelere ni ande en punto muerto.
- Siempre mire en todas las direcciones antes de retroceder en su dirección de viaje.

APAGADO

- Estacione en suelo llano siempre que sea posible. Cuando no sea posible, posicione la máquina en ángulos rectos a la pendiente.
- Conozca el procedimiento correcto de apagado para su máquina. Siga el manual de operación del fabricante para su máquina.
- Quite las llaves para impedir el accionamiento y el movimiento no autorizados y posicione y asegure los dispositivos antivandalismo.
- Nunca se baje de su máquina hasta que se haya detenido totalmente y el motor esté apagado.